

Guide de pressage

pour promodoro Transfers

Convient au coton et aux tissus mélangés



Instructions étape par étape

- 1 Régler la température : 145°C**
145°C est la valeur standard pour le coton et les tissus mélangés. Pour les tissus synthétiques, adapter la température en conséquence.
- 2 Préparer le tissu**
Le textile doit être propre, sec et parfaitement lisse. Prépresser brièvement le textile si nécessaire avant l'application.
- 3 Positionner le transfert**
Placer le transfert, face colorée vers le bas, sur le textile. Éviter de presser sur les coutures et autres reliefs.
- 4 Presser à 3,5–5 bars pendant 10–20 secondes**
Exercer une pression régulière et suffisamment forte. Adapter la durée en fonction de l'épaisseur du matériau.
- 5 Décoller**
Laisser le transfert refroidir complètement. Puis décoller le film de transfert rapidement et uniformément.
- 6 Presser à nouveau pendant environ 5 secondes**
Pour une adhérence optimale, presser une seconde fois.



Stockage des transferts

Conserver les transferts dans un sac plastique fermé, au sec, à l'abri de la poussière et à température ambiante.



Test d'impression recommandé

Avant toute production en série, il est recommandé d'effectuer une impression test sur un échantillon de textile.



Entretien du textile

Laver et repasser le textile sur l'envers. Nous recommandons un cycle de lavage délicat.



Non recommandé

Pour des résultats d'impression optimaux, nous ne pouvons pas recommander l'impression sur les articles softshell et le polyester pur.