

Andruckanleitung

für promodoro Transfers

Für Baumwolle und Mischgewebe geeignet



Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Temperatur einstellen: 145 °C

145 °C ist der Standardwert für Baumwolle und Mischgewebe. Bei synthetischen Stoffen ist die Temperatur entsprechend anzupassen.

2

Stoff vorbereiten

Das Textil muss sauber, trocken und vollständig glatt sein. Vor dem Aufbringen das Textil gegebenenfalls kurz vorpressen.

3

Transfer positionieren

Den Transfer mit der Farbseite nach unten auf dem Textil platzieren. Nähte und andere Erhebungen vermeiden, dort presst es ungleichmäßig und der Transfer hält schlechter.

4

Pressen bei 3,5–5 bar für 10–20 Sekunden

Gleichmäßigen und starken Druck ausüben. Die Dauer je nach Grammaturn entsprechend anpassen.

5

Abziehen

Den Transfer vollständig abkühlen lassen. Anschließend die Transferfolie zügig und gleichmäßig abziehen.

6

Nachpressen für ca. 5 Sekunden

Für optimale Haftung ein zweites Mal nachpressen.



Lagerung der Transfers

Die Transfers in einer geschlossenen Plastiktüte trocken, staubfrei und bei Raumtemperatur lagern.



Probedruck empfohlen

Vor jeder Serienproduktion sollte ein Testdruck auf einem Mustertextil durchgeführt werden.



Empfehlung zur Textilpflege

Das Textil auf links waschen und bügeln. Wir empfehlen einen Schonwaschgang.



Nicht empfohlen

Für optimale Druckergebnisse können wir den Druck auf Softshell-Artikeln und reinem Polyester nicht empfehlen.